

## (1) 型枠面は湿らせているか

型枠面が乾燥していると、コンクリート表面が綺麗に仕上がりにません。そのため、型枠面を湿らす程度に軽く水をまく必要があります。このとき、決して滞水するほど、水をまいてはいけません。

型枠が乾燥していると、水分が型枠面に吸収され、コンクリートが型枠面に固着し、表面のみが薄皮のように急激に固まり、はがれやすくなります。また、型枠面を湿らすことによって、型枠がコンクリートから剥離しやすくなり、表面が綺麗に仕上がります。

型枠内に散水した後には、滞水のないことを確認する必要があります。打継ぎ部分に滞水していると水セメント比が大きくなり、打継ぎ面等の強度が低下し、弱点となります。



型枠面を湿らせる

